



Версия документа 1.2 © AC SOFTWARE SP. Z O.O.

1

Содержание

Введение	3
Условия эксплуатации	3
Содержание комплекта	3
Конструкция домофона	4
Демонтаж корпуса	5
Первое подключение к домашней сети	5
Начальная настройка оборудования	6
Установка клиентского приложения для системы iOS	9
Установка клиентского приложения для системы Android	10
Настройка угла наклона объектива камеры	11
Монтаж	11
Обслуживание домофона	13
Технические параметры	15
Заводские настройки	16
Схема подключений	16
Пример подключения оборудования в конфигурации Ethernet	17
Пример подключения оборудования в конфигурации WiFi	18
	Введение Условия эксплуатации Содержание комплекта Конструкция домофона Демонтаж корпуса Первое подключение к домашней сети Начальная настройка оборудования Установка клиентского приложения для системы iOS Установка клиентского приложения для системы Android Настройка угла наклона объектива камеры Монтаж Обслуживание домофона Технические параметры Заводские настройки Схема подключения оборудования в конфигурации Ethernet Пример подключения оборудования в конфигурации WiFi

1. Введение

DOMOPHONE является первым домофоном на рынке, который был спроектирован от начала и до конца специально для совместной работы с мобильными устройствами, такими как смартфоны или планшеты. Он позволяет принимать вызов в зоне домашней сети и за ее пределами, используя для этого сеть Интернет. Он обслуживает аудио- и видео соединения, а также позволяет управлять замком калитки вместе с механизмом открывания и замыкания въездных ворот.

2. Условия эксплуатации

Перед тем, как приступить к установке и использованию домофона, следует ознакомиться с данной инструкцией.

Электрическая/сетевая установка должна выполняться уполномоченным лицом, в частности, она не должна подвергаться воздействию молнии.

Для подвода питания, сигналов управления и сети следует использовать кабель с гелевым наполнителем

Подключение элементов домофона следует выполнять после отключения блока питания от электросети.

3. Содержание комплекта

- DOMOPHONE a)
- b) Блок питания DC 15V или РоЕ 48V
- Провод типа патч-корд C)
- Дополнительный d) провод типа патч-корд *1)
- Переходник DC *2) e)
- f) Шестигранный ключ
- Гарантийная карта g)
 - *1) Предоставляется в комплекте с блоком питания PoE 48V *2) Предоставляется в
 - комплекте с блоком питания DC 15V



- 4. Конструкция домофона
 - Камера a)
 - b) Освещение
 - с) Громкоговоритель
 - d) Микрофон
 - е) Кнопка вызова
 - f) Крепящие винты



- Внешний корпус g)
- h) Внутренний корпус
- Разъемы i)
- Гнездо Ethernet RJ-45 с j) облуживанием РоЕ
- к) Гнездо антенны WiFi (RP-SMA гнездо)
- Регулировка угла I) наклона объектива камеры



5. Демонтаж корпуса

Для демонтажа корпуса следует открутить четыре крепящих винта (a,b,c,d) при помощи входящего в комплект шестигранного ключа



6. Первое подключение к домашней сети

Чтобы упростить процесс установки оборудования, рекомендуется выполнить предварительную настройку оборудования перед его установки в месте назначения. Для этого следует подключить оборудование к домашенй сети, выполнив следующие действия:

Для комплекта с <u>блоком</u> питания РоЕ:

- а) Снимите внешний корпус,
- b) Имеющимся в комплекте патч-кордом соедините гнездо сети LAN (Ethernet) домофона с гнездом, обозначенным как РоЕ в блоке питания РоЕ,
- с) гнездо LAN блока питания РоЕ соедините имеющимся в комплекте патч-кордом с LAN-портом переключателя домашней сети или непосредственно с гнездом LAN компьютера



 d) подключите блок питания РоЕ к электросети

Для комплекта с блоком питания 15V:

- а) Снимите внешний корпус,
- b) Подключите блок питания 15V к стыку 1 и
 2. В случае блока питания с наконечником DC, используйте прилагающийся к комплекту переходник
- с) Имеющимся в комплекте патч-кордом соедините гнездо LAN (Ethernet) домофона с LAN-портом переключателя домашней сети или непосредственно с гнездом LAN компьютера
- d) подключите блок питания DC 15V к электросети



Устройство будет готово к работе приблизительно через 30 секунд с момента подключения питания.

7. Начальная настройка оборудования

Устройство DOMOPHONE было оснащено удобной панелью управления, позволяющей выполнить настройку оборудования с помощью Интернет-браузера. После подключения домофона к домашней сети, устройство по умолчанию доступно под адресом IP 192.168.10.39. В случае, если компьютер, с которого будет выполняться настройка домофона, работает в другой подсети, чем подсеть домофона, выбираемая по умолчанию, следует временно изменить его адрес IP. Для начала настройки домофона выполните следующие действия:

- а) Запустите Интернетбраузер
- b) В адресной строке введите адрес http://192.168.10.39
- с) Войдите в систему, вводя логин admin и пароль domophone



- d) Перейдите в закладку Система, а затем измените пароль на желаемый
- е) Повторно войдите в систему, вводя новый пароль

	phone	DOMOPHONE LAN	I WIFI СИСТ	ЕМА ЗАПИСИ _	52 О ВЫЙТИ
DOMOPHONE	SYSTEM				
LAN				Помощь	2
WiFi	Предыдущий пароль:			Для изменения пароля дост этой ранери, сперует ввес	упа к 🔺
СИСТЕМА	Новый пароль:			предыдущий пароль, а зате пароль и его подтверждени	м новый е.
ЗАПИСИ	пароля:	1		Программное обеспечение домофона может быть автоматически обновлено нажатия кнопки «Проверит обновление» Дата – дата и время, синхронизированные с Инт	после ь
				сервером точного времени Версия – версия установл программного обеспечения	енного
	Проверить обновление	~ ~ ~ ~		Серия – серийный номер о	омофона

- f) Перейдите в закладку LAN
- g) Введите IP-адрес, под которым домофон будет доступен в Вашей домашней сети, маску, адрес Интернет-шлюза, а также адрес сервера DNS. После изменения IP-адреса домофона, введите новый адрес в адресной строке Интернет-браузера. Если новый адрес находится в другой подсети, помните об изменении сетевых настроек Вашего компьютера,



h) В случае, если оборудование будет соединяться с домашней сетью с помощью WiFi, перейдите в закладку WiFi, а затем введите настройки доступа в Вашей сети WiFi. <u>Если</u> <u>WiFi не будет</u> <u>использоваться,</u> <u>отметьте режим "</u> <u>Неактивен", а затем</u>

щелкните кнопку

<u>Сохранить</u>

E DOMOPHONE-PANEL ×	and a second sec	
← → C 🗋 192.168.10.39	/?section=wifi&Ing=ru	☆ 🔘 🗉
adomoph	ONE DOMOPHONE LAN WIFI CUCT	ЕМА ЗАПИСИ <u>ВЫЙТИ</u>
DOMOPHONE	Режим:	
WIFI	НеактивныйКлиент	Помощь ? Домофон имеет встроенный имтерфейс баспроволий сети
СИСТЕМА		который дает возможность его подключения к локальной сети Е
ЗАПИСИ	ESSID: <u>DOMOPHONE</u> Соотонние подилючения: NOT CONNECTED Шифровка: • Her • WEP • WPA	через Уи-FL этот интерейей имеет три релика конфунрации: Неактивный – выключен Клиент – релкия, позволяющий сочетать податочение с домашей сегов, в оторой даступен чество, в оторой даступен чество, в оторой даступен релкие Ассеss-Роін (точка доступа).
	Сетевой пароль:	-

- Повторно войдите в закладку Система, а затем проверьте имеющиеся обновления, щелкая кнопку "Проверить обновления ". Если обновление доступно, щелкните кнопку "Обновить",
- j) Подключитесь к устройству, применяя клиентское приложение

 	× 68.10.39/?section=system&lng=ru						_ □ ×
adoma	phone	DOMOPHONE	LAN	WiFi	СИСТЕМА	ЗАПИСИ	выйти
DOMOPHONE	SYSTEM						
LAN					Пом	юшь	2
WiFi	Предыдущий пароль:				Для и	ізменения пароля	доступа к 🔺
СИСТЕМА	Новый пароль:				этой преди парол	панели, спедует в ыдущий пароль, а : пь и его подтвержи	вести затем новый дение.
ЗАПИСИ	падоля: Изненить пароль				Прогр домо вато: нажа обног Дата синху серв:	Программное обеспечение дохофона может быть авточатически обновенею после нажатии кнопи «Проверить обновление» Дата дата и время, синхронацированные с Интернет- серевроит точного времени	
	Проверить обновление	>>>			Bepc nporp Cepv	ия — версия устан аммного обеспече ия — серийный ном	овленного иния ер домофона

- 8. Установка клиентского приложения для системы iOS
 - а) Откройте Apple AppStore
 - b) Найдите приложение DOMOPHONE
 - с) Выберите INSTALL APP



- d) Откройте Настройки
- е) Выберите приложение DOMOPHONE
- f) Введите IP-адрес домофона и ключ авторизации, который доступен в панели настройки в закладке DOMOPHONE *1)
- g) Запустите приложение





- 9. Установка клиентского приложения для системы Android
 - a) Запустите Google Play
 - b) Найдите приложение DOMOPHONE
 - с) Выберите Установить
- 8:43 8:45 😰 Aplikacje 🔍 🌾 Aplikacje 🔍 🕼 domophone DOMOPHONE APLIKACJE DOMOPHONE а **** phone ни 13 h Warto zobacz... Gry 0 2012-12-10 314 KB **** 3 Pobrane: 100+ Nasz wybór SONY OCENA I OPINIA **** OPIS Aplikacja przeznaczona do łączenia się z domofonem. Umożliwia: odbieranie wywołań ni 💷 🖸 8:46 🛍 🕴 🍈 T .11 (1 3 8:47 .ul 🖼 🖾 8:46 🖾 🖗 🍈 IP \bigcirc Adres IP domofonu Klucz Klucz autoryzacii 🖀 domophone 🆀 domophone d e Ustawienia 🕕 Brak polączenia 6 DOMOPHONE-PANEL × ← → C 192.168.10.39/?lng=ru ☆ 🔘 🗉 domophone LAN СИСТЕМА ЗАПИСИ ВЫЙТИ WiFi DOMOPHONE DOMOPHONE LAN КЛЮЧ АВТОРИЗАЦИИ: 0F6F-9C37-76CA-51C3 WiFi Сбросить ключ 🗦 СИСТЕМА ЗАПИСИ
- d) Запустите приложение DOMOPHONE
- е) Откройте Настройки
- f) Введите IP-адрес домофона и ключ авторизации, который доступен в панели настройки в закладке DOMOPHONE *1)
- g) Закройте настройки

- 10. Настройка угла наклона объектива камеры
 - а) Отпустите крепящий винт механизма регулировки
 - b) Измените наклон камеры
 - с) Затяните крепящий винт механизма регулировки



11. Монтаж

- а) Сделайте монтажное
 отверстие на высоте
 ~150/160 см с размерами
 98x172x60 мм (ширина х высота х глубина)
- b) Провода для подключения (питание / LAN / управление) подведите снизу монтажного отверстия.
- с) В случае соединения с домашней сетью через сеть WiFi, подведите провод внешней антенны, направив его снизу монтажного отверстия или используя отверстие, расположенное на задней стенке монтажного отверстия



- внешний корпус разместите в монтажном отверстии таким образом, чтобы края корпуса сравнялись с плоскостью фасада
- выровняйте корпус по уровню, а затем зафиксируйте его положение, используя монтажные клинья



f) Для закрепления корпуса используйте монтажную пену низкого давления или гипсовую массу. Перед закреплением корпуса защитите поверхность фасада от загрязнения с помощью защитной бумажной ленты



- д) После высыхания
 пены/гипса извлеките
 клинья, а затем удалите
 избытки пены в случае их
 выступания.
- h) Снимите защитную ленту



- і) Подключите провода
- ј) Прикрутите домофон, используя винты с шестигранным шлицем



12. Обслуживание домофона

Для обслуживания домофона запустите клиентское приложение, а затем выполните следующие действия:

Открывание калитки

- а) Выберите значок, обозначающий калитку
- b) Повторно выберите значок, обозначающий калитку





- а) Выберите значок,
 обозначающий
 въездные ворота
- b) Повторно выберите значок, обозначающий въездные ворота



Начало/окончание просмотра видео

- а) Выберите значок, обозначающий просмотр видео. Начало просмотра видео автоматически не начинает аудио разговор.
- b) Для окончания просмотра видео, Повторно выберите значок, обозначающий просмотр видео. Окончание просмотра видео завершает также аудио разговор

Начало/окончание разговора аудио/видео

- а) Выберите значок, обозначающий разговор. Начало разговора автоматически запускает просмотр видео
- b) Для окончания разговора, повторно выберите значок, обозначающий разговор.
 Окончание разговора завершает также просмотр видео



Камера	Швет		
	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		
	40/00		
Вертикаль/торизонталь	200/200		
Регулировка угла настроики объектива	305/305		
вертикаль/горизонталь			
Подогрев для предотвращения	Да		
запотевания окошка			
Ночная подсветка	Да		
Автоматический подбор уровня	Δα		
освещения к времени дня			
Полсветка кнопки вызова	Λα		
	Δα		
	Дd		
	10/100 Mileses		
Порт сети LAN			
Сеть WiFi	2.4 GHz		
	IEEE 802.11 b/g		
	Шифрование WEP/WPA		
PoE	IEEE 802.3af 48V		
Питание	DC 15V		
Обновление программного обеспечения	Δα		
Онидин			
	٨a		
	100		
максимальное количество фотографии	500		
Клиентское приложение для системы	Да		
Windows			
Клиентское приложение для системы iOS	Да		
Клиентское приложение для системы	Да		
Android			
Количество доступных звуков вызова	18		
Возможность использования собственного	Δα		
ЗВУКА ВЫЗОВА			
	٨٥ *		
	дd		
	٨ ~ **		
Разговор аудио/видео за пределами	да		
домашней сеги	A -:-		
Іребуется ли доступ к сети Infernet	Да		
Максимальная нагрузка реле управления	48VDC/24VAC 1,6A		
электрозамком калитки			
Максимальная нагрузка реле управления	48VDC/24VAC 1,6A		
въездными воротами			
Питание электрозамка калитки	12V		
Размер встраиваемого корпуса	94x168x50 mm		
шир./выс./глубина			
Размер передней панеди шир /выс	112x186 4444		
	~ 98x172x60 ^		
	7641724007000		
шир./выс./тлуоина			
материал переднеи панели	матируемыи алюминии		
Корпус	Встраиваемый		
Количество кнопок вызова	1		
Возможные цвета передней панели	Нержавеющая сталь/Светло-		
	бронзовый/Золотистый		
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C		
*) Оборудование клиента должно иметь доступ к сети Интернет с минимальной скоростью 8 Kbps			

**) Оборудование клиента должно иметь доступ к сети Интернет с минимальной скоростью 128Кbps

14. Заводские настройки

В приведенной таблице указаны параметры заводских настроек. В случае, если Вы захотите их вернуть, следует выполнить следующие действия:

- а) Отключите питание,
- b) Нажмите кнопку вызова,
- с) Держа кнопку вызова нажатой, подключите питание, а затем ждите, пока домофон не издаст короткий непрерывный звук, обозначающий возврат заводских настроек
- d) отпустите кнопку вызова

LAN	
IP	192.168.10.39
Сетевая маска	255.255.255.0
ворота	192.168.10.1
Клиент DHCP	Выключен
WiFi	
SSID	DOMOPHONE
Шифрование	Нет
Авторизация	
Логин:	admin
Пароль:	domophone

15. Схема подключений



.C SOFTWARE SP. Z O.O. | 48-370 Paczków, улица Armii Krajowej 33, ПОЛЬША | www.acsoftware.pl | www.domophone.eu 16

Следует использовать только <u>один</u> источник питания, DC 15V подключаемый к стыкам 1 и 2<u>или</u> питание 48V, подведенное через PoE.

- 16. Пример подключения оборудования в конфигурации Ethernet
 - Подключение к домашней сети с помощью провода ETHERNET + РоЕ
 - Электрозамок без собственного питания
 - Отсутствие управления въездными воротами



- 17. Пример подключения оборудования в конфигурации WiFi
 - Подключение к домашней сети с помощью WiFi
 - Электрозамок без собственного питания
 - Отсутствие управления въездными воротами

